

Fejlmelding:

Er der problemer med signalforbindelse eller er signalet i uorden..!

1. Har du flere fjernsyn tilsluttet, så kontroller om fejlen berører de øvrige fjernsyn.
2. Går dit signal igennem en video maskine eller andet, så tjek om det evt. er videoen der er defekt, ved at flytte signal ledningen direkte til fjernsynet.
3. Har du egen antenneforstærker tilsluttet, kan fejlen også være her. Hvis muligt, så prøv at sætte et TV til, før det første stik.
4. Kontroller om antennekabler og stik er i orden, og sat ordentligt i. Har du flere antennekabler - prøv at skifte kablerne ud.
5. Undersøg om naboen har samme fejl "symptomer" Hvis dette er tilfældet, er der højst sandsynligt tale om en anlægsfejl.
6. **BEMÆRK.** Hvis årsagen er en defekt installation i din bolig, eller hvis stikledningen fra kabelskabet til det første stik i huset er beskadiget, vil du modtage en regning, for udbedring af fejlen.
7. Har du undersøgt overstående, kontakt

Stofa A/S

Tlf. Dag 88303030
Aften og weekend 88131818
Stofanet internet support 88303020

expert
expert Bogense



Indstilling af TV-Kanaler kr. 499,-










12 mdr. garanti på reparationer
Altid gratis lån af TV i forbindelse med reparation.

Adelgade 95, 5400 Bogense ☎ 6481 2424 www.expert.dk
















Programpakke 1 - Grundpakke

Knap	Programnavn	Kanal	Frekvens	Digital
BI	Bogense Infokanal	S9	161,25	-
DR	DR Ramasjang	S10	168,25	27
YouSee	YouSee Infokanal	5	175,25	12
TV2	TV 2	6	182,25	5
DR1	DR 1	8	196,25	1
DR2	DR 2	9	203,25	2
DRk	DR Kultur	S11	231,25	4
ZDF	ZDF - Tysk 2	S14	252,25	92
NDR	NDR - Tysk 3	10	210,25	93
5	Kanal 5	S30	375,25	14
Kanal TV	Ekstrakanalen	7	189,25	25
dk4	dk4	S33	399,25	19
3	TV3 Danmark	21	471,25	8
RTL	RTL	Kun digital		94
Folketings TV	Folketings TV	Kun digital		22
DR Update	DR Update	Kun digital		21
ARD	ARD - Tysk 1	Kun digital		91
TV Syd	TV 2 Syd	Kun digital		99
TV Fyn	TV Fyn	Kun digital		23
4	TV4 Sverige	Kun digital		89
svt1	SVT1	Kun digital		87
svt2	SVT2	Kun digital		88
NRK1	NRK1	Kun digital		90
TV5 MONDE	TV5 Monde	Kun digital		95
DR HD	DR HD *	Kun digital		3
svt HD	SV 1 HD *	Kun digital		96
5 HD	Kanal 5 HD *	Kun digital		15
ZDF HD	ZDF HD *	Kun digital		97




Programpakke 2 - Mellempakke

Knap	Programnavn	Kanal	Frekvens	Digital
Alle programmer i pakke 1 samt følgende programmer:				
	TV2 News	41	631,25	20
	6,eren	42	639,25	16
	TV3+	43	647,25	9
	TV 2 Charlie	44	655,25	7
	TV 2 Zulu	45	663,25	6
	Kanal 4	46	671,25	13
	Canal 9		Kun digital	18
	6'ern HD * (kommer 01.01.2011)		Kun digital	17
	TV3+ HD *		Kun digital	10

Programpakke 3 - Fuldpakke

Knap	Programnavn	Kanal	Frekvens	Digital
Alle programmer i pakke 2 samt følgende programmer:				
	VH1	50	703,25	73
	Cartoon Network	51	711,25	30
	BBC Entertainment	52	719,25	80
	Eurosport	53	727,25	39
	Animal Planet	54	735,25	50
	TV 2 Film	55	743,25	63
	Discovery	57	579,25	44
	Disney XD	58	767,25	29
	TV 2 Sport	59	775,25	37
	Disney Channel	60	783,25	28
	TV3 Puls	61	791,25	11
	The Voice TV	62	799,25	74
	Nickelodeon	64	815,25	31
	MTV	65	823,25	71
	National Geographic	66	831,25	54

Programpakke 3 - Fuldpakke (fortsat)

Knap	Programnavn	Kanal	Frekvens	Digital
Programpakke 3 - fuldpakke (fortsat)				
	CNN International	67	839,25	85
	BBC Lifestyle		Kun digital	82
	TCM		Kun digital	65
	BBC World News		Kun digital	84
	Eurosport 2		Kun digital	41
	TV 2 Film HD *		Kun digital	64
	Eurosport HD *		Kun digital	40
	Eurosport 2 HD *		Kun digital	42
	Nickelodeon HD * (kommer 01.03.2011)		Kun digital	32
	TV2 Sport HD *		Kun digital	38
* HD-kanalerne ligger ukodet, kan ses med tv med DVB-C og MPEG4 tuner				

Radioprogrammer

Program	Sprog	Frekvens	Program	Sprog	Frekvens
NDR2	Tysk	88,4	Klassisk Radio	Tysk	98,8
Radio Nordfyn	Dansk	90,2	BBC World Service Radio	Engelsk	99,5
RTL Radio	Tysk	90,7	Sverige P1	Svensk	100,5
DR P3C	Dansk	91,2	Radio Slesvig-Holstein	Tysk	101,8
BBRadio One	Engelsk	91,9	Sverige P3	Svensk	102,9
The Voice Radio	Dansk	93,2	DR P1	Dansk	104,0
DR Klassisk	Dansk	94,6	NOVA FM	Dansk	105,1
DR P4 Fyn	Dansk	95,8	Sverige P4	Svensk	106,9
DR P2 Musik og kultur	Dansk	95,1	NDR Kultur	Tysk	107,4
Sverige P2	Svensk	97,5	Radio 100 FM	Dansk	108,0
NDR 1	Tysk	98,3			

NB: Radio Nordfyn har holdt flyttedag du skal nu indstille din radio på 90,2 MHz for at finde kanalen.